



- 1. Avant toute pose**, présenter le store afin de vérifier les encombrements et tracer l'emplacement des supports (**voir paragraphe 2 & 3**). **Attention, penser à l'encombrement de la corniche moulurée.**
 - Dégagement du store au dessus de la fenêtre.
 - Passage des poignées, rebords, radiateurs ...
2. Fixer les supports d'extrémité (**A + B**) fournis en utilisant **les chevilles et vis adaptées** au matériau support **en veillant à leur parfait alignement** (l'horizontalité conditionne le bon fonctionnement du store).
3. Fixer le(s) support(s) intermédiaire(s) à intervalles réguliers en veillant a ne pas gêner le fonctionnement des échelles ou galons.
4. Verrouiller les supports d'extrémité en rabattant leur partie mobile (voir schéma).
5. Positionner la corniche moulurée.